

高所作業台 「のぼる君」 LS-VE 型

ここに注目！

特許取得

上昇と同時に転倒防止用アウトリガーが連動して自動接地します。



頭部保護の為パイプ等を入れることにより挟まれ防止機能となります。**特許登録済**
(商品にパイプは含まれません)



錆びにくい
本体溶融亜鉛メッキ仕様

特定自主検査・特別教育 不要



NEW

安全性向上のため緊急停止装置を装備しています。

■非常停止ボタン

■非常下降ボタン



最大使用質量 150kg

作業床寸法 (mm)

LS36VE W700×L1200×H930

LS46VE W750×L1405×H930

LS46VES (スライドデッキ)
W750(650伸長側)
×L1405~2105×H930



コンパクトになり
エレベーターでも運べます。



※アウトリガー用の脚ゴムは付属していません。

充電部



LS36VE



大口径のノーパンクタイヤを使用しており、段差を乗り越えやすい。



型 式	作業床高さ (mm)	収納寸法 (mm)			設置寸法 (mm)※		製品質量 (kg)
		W	L	H	W	L	
LS36VE	745×3550	700	1200	1675	1040	1200	370kg 以下
LS46VE	835×4590	750	1405	1765	1310	1405	520kg 以下
LS46VES							560kg 以下

LS46VES はスライドデッキ仕様です。

※設置寸法はアウトリガーを張り出した時のサイズです。

【高所作業台 取扱注意事項】

■安全帯

- ・昇降中は本体手摺に安全帯を掛ける
- ・高所作業中は安全帯は必ず建物の親綱又はフックボルトに掛ける

■安全棒（最低2本使用する）

- ・安全棒を、対角上に差込む
- ・頭部保護の為、必ず身長と同等の長さにする。

■安全棒差込口（特許）

■工具棚

※LS-VE仕様

■非常停止

- ・上昇禁止・降下が連動しています。（BOX内遮断器内蔵）

■過積載注意

■油圧シリンダー

- ・油漏れがないか目視確認する

※LS-VE仕様

■遮断器（BOX内遮断器内蔵）

- ・通常使用時はONですが非常停止使用後と過電流保護時はOFFになります。
- ・長期使用しない場合はバッテリー保護の為、OFFにしてください。

■充電モニター

■充電器コード入れ

- ・作業終了後に必ず充電してください。

■扉

- ・必ず閉める
- ・ロックを確認する

しゅうどうぶ

■摺動部・シザーズ部

- ・手指の挟まれ注意

■ステップ

■非常降下バルブ

- ・緊急時は近くにいる人にバルブを開けてもら
- ・緊急時以外使用しない
- ・降下後は、必ず閉じる

■アウトリガー

- ・赤矢印が出るまで張り出す
- ・上昇時自動接地（特許）

■ハンマーロック

- ・必ずロックする

※傾斜地及び地盤が軟弱な場所では使用しないで下さい。

※始業前点検を確実に行ってください。（オイル漏れ・操作ボタン・充電状態確認・充電器コードの収納）

※荷又は工具は、偏荷重、集中荷重とならないように、作業床手摺からはみ出さないこと。

※必ず人がいないか周囲を確認してから操作してください。

※ペンダントスイッチの断続のON・OFFは故障しますのでやめてください。

※ペンダントスイッチを引っ張らないでください。

※バッテリーは自然放電しますので、未使用・保管時も約2週間に1度は必ずバッテリーチェック及び充電をしてください。

※充電中の作動はしないでください。故障します。感電する恐れがあります。

※長期使用しない場合はバッテリー保護の為、遮断器をOFFにしてください。

※遮断器の連続ON、OFFは故障の原因となります。

※取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。

株式会社 シップス

〒956-0802

新潟県新潟市秋葉区七日町1050-1

TEL 0250-47-8711 FAX 0250-47-8718

URL <http://www.sip-n.co.jp>

MAIL mail@sip-n.co.jp