

EFT-01 フットスイッチ 取扱説明書

この度はアルインコの製品をお求めいただきありがとうございます。本製品(本機)は弊社の対応する無線機器でハンズフリー運用ができる屋内用足踏み型 PTT スイッチです。

【安全上のご注意】

次のような場所での使用は故障や事故の原因となりますのでご注意ください。本機は防水・防塵・防爆ではありません。

- 直射日光やヒーターなどの熱があたる場所
- 温度や湿度が極端に高い、または低い場所
- ホコリや粉じん、引火性・腐食性ガス、塩分、油性分などが多い場所
- 過度な衝撃や振動の加わる場所
- 液体で濡れる場所
- 結露しやすい場所
- 屋外

※ 廃棄はお住まいの地域の家電ごみのルールに従ってください。電池などの危険物は入っていません。

【取り扱い上のご注意】

誤った取扱いをすると故障やけがの原因となります。

- スイッチ部、プラグ、ケーブルに過度の力を加えないでください。
- ケーブルは他者の歩行や作業の邪魔にならないように配線してください。
- ケーブルを持って持ち運びしないでください。
- 本機の上に物を落とす、蹴とばす、たたく、引きずるなど、乱暴に扱わないでください。
- 分解しないでください。本機は構造上修理ができない消耗品です。初期不良以外の故障は製品保証の対象ではありません。故障したらお買い換えください。

※ 賠償責任が生じない限り本機を使用されて生じた損失について弊社はその責任を負いかねます。

【無線機(DJ-P113R、DJ-P114R)のフットスイッチ設定】

※フットスイッチが使えるのは子機、中継器モードのみです。

(通話モード番号 r1、r2、1、5、6、7)

同時通話モード、最適チャンネルサーチモードなどでは設定を有効にしても動作しません。

(通話モード番号 2、3、4、8)

※以下の操作を行う前にあらかじめ無線機側(DJ-P113R / P114R)の説明書を参照して、無線機と子機の設定をすべて済ませ、通話ができることを確認してください。

初期状態の DJ-P113R/P114R ではオプションのフットスイッチを接続すると、無線機本体のマイクとスピーカーは機能しなくなります。そのため、ご使用前に無線機側のマイクとスピーカーを優先するように簡単な設定を行います。

*本文中「押す」は一度短くしっかり押してすぐに指を離すことを指します。長押しすると違う動作をすることがあります。

①フットスイッチ設定を有効にする。

「FUNC」キーを長押ししてキーロックを掛けてから、「SET」キーを4回、「FUNC」キーを4回、続けて押します。ディスプレイの左上端に「M」のマークが表示され、自動的にキーロックが解除されたらフットスイッチ設定が有効になります。

②フットスイッチ設定を解除する。

フットスイッチ設定が有効で「M」のマークが表示中は、他のオプション品は正常に動作しません。フットスイッチ以外のオプション品を使うときは設定を解除してください。

方法は2つあります。いずれも表示の「M」が消えたら設定が解除されます。

1:①の手順をもう一度行います。

2:フットスイッチを無線機から外したあと、リセットします。(「FUNC」キーを押しながら電源を入れる)フットスイッチをつないだままリセットするとイヤホン断線検知が誤動作します。

・フットスイッチ設定を有効にした場合は以下の4つの拡張セットモード(※)の設定表示は無線機に反映されません。

No.30(マイクゲイン) / No.33(オプション使用時の PTT/マイク設定)

No.34(オプション使用時のスピーカー設定) / No.35(イヤホン断線検知)

・もし、これらの個別設定がセットモードの表示通りに動作しないときは、ディスプレイに M が表示されていないか確認して、不要であれば解除してください。フットスイッチ設定を解除すると No.30、No.33、No.34、No.35 の設定表示が無線機器に反映されるようになります。

※拡張セットモードについては HP(<https://www.alinco.co.jp>)に掲載しています。

【ケーブルの接続】

ケーブルを接続するときは先に無線機の電源を切ってください。取り扱いがしやすいため、接続が完了するまでは無線機のスタンドは取り付けないことをおすすめします。

・無線機の右側面下にあるイヤホンマイクジャックに本機のプラグをしっかりと止まるまで差し込みます。途中で少し硬くなる感触があってもしっかりと奥まで挿入できたことを確認してください。確認できたらプラグを時計方向にねじって、止まるまで回します。

・ケーブルがねじれて回しにくいときは、ケーブル側を下にして手に持って固定、無線機をプラグに挿しこんで上から回してください。

・何度回しても止まらないときは、確実にプラグが挿入されていることをお確かめください。

【使用方法】

・AC アダプターを無線機に接続して電源を入れます。

・チャンネル表示が出たら、無線機本体の PTT キーの代わりにフットスイッチを踏んで、通信できることを確認してください。

・フットスイッチの使用に関する注意事項をよくお読みの上、正しく設置してお使いください。

以上