

(アンテナ)

No.	アンテナ型式	アンテナ利得 (絶対利得 dBi)
①	単一(V) 1/4λ	2.15
②	単一(V) 1/2λ	2.15
③	単一(V) 3/4λ	3.35
④	単一(V) 3/4λ	3.65
⑤	単一(V) 3/4λ	4.15
⑥	単一(V) 3/4λ	5.1
⑦	単一(V) 3/4λ	5.15
⑧	単一(V) 3/4λ	5.45
⑨	単一(V) 3/4λ	5.5
⑩	単一(V) 3段コリニア	6.65
⑪	単一(V) 3段コリニア	7.15
⑫	3素子八木	8.15
⑬	5素子八木	11.15
⑭	単一(V) 1/2λ 2段	5.15

(給電線)

No.	型式	ケーブル長	
ZZ	RG-58A/U	0.2m	
A10	5D-2V	1m	
A12		1.2m	
A20		2m	
A25		2.5m	
A30		3m	
A40		4m	
A50		5m	
A60		6m	
A70		7m	
A80		8m	
A100		10m	
A150		15m	
D100		8D-2V	10m
D200			20m
D300	30m		
G100	10D-2V	10m	
G200		20m	
G300		30m	

(空中線の構成及び利得)

(ケーブルを介して接続)



構成	アンテナ	給電線 1	給電線 2	アンテナ利得 (絶対利得 dBi)
(1)	①	ZZ	A10/A12/A20/A25/A30/A40/A50/A60/A70/A80/A100/A150 D100/D200/D300/G100/G200/G300 ※	2.15
(2)	②	ZZ	A10/A12/A20/A25/A30/A40/A50/A60/A70/A80/A100/A150 D100/D200/D300/G100/G200/G300 ※	2.15
(3)	③	ZZ	A10/A12/A20/A25/A30/A40/A50/A60/A70/A80/A100/A150 D100/D200/D300/G100/G200/G300 ※	3.35
(4)	④	ZZ	A10/A12/A20/A25/A30/A40/A50/A60/A70/A80/A100/A150 D100/D200/D300/G100/G200/G300 ※	3.65
(5)	⑤	ZZ	A10/A12/A20/A25/A30/A40/A50/A60/A70/A80/A100/A150 D100/D200/D300/G100/G200/G300 ※	4.15
(6)	⑥	ZZ	A10/A12/A20/A25/A30/A40/A50/A60/A70/A80/A100/A150 D100/D200/D300/G100/G200/G300 ※	5.1
(7)	⑦	ZZ	A10/A12/A20/A25/A30/A40/A50/A60/A70/A80/A100/A150 D100/D200/D300/G100/G200/G300 ※	5.15
(8)	⑧	ZZ	A10/A12/A20/A25/A30/A40/A50/A60/A70/A80/A100/A150 D100/D200/D300/G100/G200/G300 ※	5.45
(9)	⑨	ZZ	A10/A12/A20/A25/A30/A40/A50/A60/A70/A80/A100/A150 D100/D200/D300/G100/G200/G300 ※	5.5
(10)	⑩	ZZ	A10/A12/A20/A25/A30/A40/A50/A60/A70/A80/A100/A150 D100/D200/D300/G100/G200/G300 ※	6.65
(11)	⑪	ZZ	A10/A12/A20/A25/A30/A40/A50/A60/A70/A80/A100/A150 D100/D200/D300/G100/G200/G300 ※	7.15
(12)	⑫	ZZ	A10/A12/A20/A25/A30/A40/A50/A60/A70/A80/A100/A150 D100/D200/D300/G100/G200/G300 ※	8.15
(13)	⑬	ZZ	A10/A12/A20/A25/A30/A40/A50/A60/A70/A80/A100/A150 D100/D200/D300/G100/G200/G300 ※	11.15
(14)	⑭	ZZ	A10/A12/A20/A25/A30/A40/A50/A60/A70/A80/A100/A150 D100/D200/D300/G100/G200/G300 ※	5.15

※いずれかのケーブルを使用