

EMS-78マイク用 5m延長ケーブル UX-1595

取り付け方法

- * EMS-78の背面にあるネジ4本と、マイクハンガーのネジを外します。
- * 机の上など水平な場所に置いて、ゆっくりケースを外します。力任せにあけるとロックスイッチやPTTキーなどのプラスチック部品類が飛散します。
- * 作業中に部品がはずれても困らないように、プラスチック部品類がどのように付いているか覚えておきます。カールコード接合部分のジャンパー線の引き回しやブッシングの状態も覚えておきます。
- * ゴムのブッシングをケースから外して、最初から付いているカールコードを引き抜きます。工具は要りませんが、小物部品の飛び散りに注意してゆっくり引き抜きます。
- * 添付のように、黄色が左端、緑が右端になるようUX-1595のコネクターを挿します。工具は要りませんが、しっかり奥まで差し込みます。
- * ジャンパー線の引き回しに注意して配線、ゴムのブッシングを所定の位置に挿します。
- * ロックスイッチの位置に注意しながらケースを元に戻します。スイッチとPTTの動きに異常が無いかを確認したら、ネジとマイクハンガーでケースを固定します。
- * 無線機につないで送信して、動作確認をします。

将来の補修用に、外したカールコードは保管しておくことをお勧めします。

以上

509504

DWN
GND
PTT
~~REMOTE~~ NC
DC5V
MIC
MIC/G
UP

